

维护部件

■维护部件 (马达单元)

※ 仅限ECR用时更换马达单元，ECG用除外。

型号		适用機種	
			
无刹车	EBS-04ME-MOTORUNIT-N	EBS-04ME	
	EBS-04MR-MOTORUNIT-N	EBS-04MR/D/L	
	EBS-05ME-MOTORUNIT-N	EBS-05ME	
	EBS-05MR-MOTORUNIT-N	EBS-05MR/D/L	
	EBS-08ME-MOTORUNIT-N	EBS-08ME	
	EBS-08MR-MOTORUNIT-N	EBS-08MR/D/L	
	有刹车	EBS-04ME-MOTORUNIT-B	EBS-04ME
		EBS-04MR-MOTORUNIT-B	EBS-04MR/D/L
EBS-05ME-MOTORUNIT-B		EBS-05ME	
EBS-05MR-MOTORUNIT-B		EBS-05MR/D/L	
ECR (控制器)	EBS-08ME-MOTORUNIT-B	EBS-08ME	
	EBS-08MR-MOTORUNIT-B	EBS-08MR/D/L	

■维护部件/马达安装方向：右、下、左折回安装用 (正时皮带)

型号		适用機種
		
EBS-04MR-BELT	EBS-04※R/D/L	
EBS-05MR-BELT	EBS-05※R/D/L	
EBS-08MR-BELT	EBS-08※R/D/L	

■维护部件 (润滑油加注嘴)

型号		适用機種
		
EBS-NOZZLE	全部機種	

■维护部件 (钢带)

型号		适用機種
		
EBS-04-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-04 (相应行程产品)	
EBS-05-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-05 (相应行程产品)	
EBS-08-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-08 (相应行程产品)	