

各机种对应表

适用缸径		双作用・标准型	双作用・防坠落型	双作用・树脂导向型	树脂导向・防坠落型
φ12~100	P4	●	●		
	P40	●	●		

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

不带开关

SRL3 - 00 - 12 B - 200 ————— B P4 P40

带开关

SRL3 - 00 - 12 B - 200 - SW40 - R - B P4 P40

① 安装方式
注1、注2

② 缸径

③ 缓冲

④ 行程

⑤ 开关型号

⑥ 开关数

选择项组合表

●：可组合 □：无法组合

选择项	选择项																
	全行程调整两侧带缓冲器	全行程调整L侧带缓冲器	全行程调整R侧带缓冲器	浮动接头	薄型浮动接头	中间支撑部件(00、LB用)	扩大滑台安装螺纹规格	高度调整板	气口位置F、缓冲针阀位置F(集中口)	气口位置R、缓冲针阀位置B(集中口)	气口位置D、缓冲针阀位置D	气口位置S、缓冲针阀位置S	气口位置X、缓冲针阀位置X	气口位置F、缓冲针阀位置F(集中口)	气口位置R、缓冲针阀位置R(集中口)	气口位置D、缓冲针阀位置D	气口位置S、缓冲针阀位置S
符号	A	A1	A2	A3	Y	Y1	L※	N※	H	U	无符号	R	B	T	D	S	X
A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无符号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1：部分缸径无法组合，因此请务必确认“型号表示方法”⑥选择项一栏。
注2：气口位置为D时，LB1无法使用。(φ25、φ32)

符 号		内 容											
A 安装方式													
00		基本型											
LB		轴向脚座型											
LB1		轴向脚座型 (仅φ12~φ32)											
B 缸径 (mm)													
12		φ12											
16		φ16											
20		φ20											
25		φ25											
32		φ32											
40		φ40											
50		φ50											
63		φ63											
80		φ80											
100		φ100											
C 缓冲													
B		两侧带缓冲											
R		R侧带缓冲											
L		L侧带缓冲											
N		不带缓冲											
D 行程 (mm)													
缸径		行程	中间行程										
φ12~φ100		1~5000	每1mm										
E 开关型号													
开关型号													
请参阅卷头23~26的对应表。													
F 开关数													
R		R侧带1个											
L		L侧带1个											
D		带2个											
T		带3个											
4		带4个 (4个以上请填入开关数)											
G 选择项													
		缸径 (φ)		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A		全行程调整两侧、带缓冲器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1		全行程调整仅R侧带缓冲器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A2		全行程调整仅L侧带缓冲器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A3		全行程调整部件后置型		●	●	●	●						
Y		浮动接头		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y1		薄型浮动接头		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L※		中间支撑部件(00、LB用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N※		带中间支撑部件(LB1用)		●	●	●	●	●					
H		扩大滑台安装螺纹规格		●	●	●							
U		高度调整板		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无符号		F(标准)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R		R(集中口)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B		气口F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T		T(集中口)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D		位置D		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S		S(集中口)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X		X(集中口)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

型号选择时的注意事项

- 注1：安装部件装在产品上发货。
注2：缸径12、16、20、25、32的选择项符号为“R”及“T”时，安装方式为“00”或“LB1”。
(O选择项符号“R”及“T”的安装方式“LB”无法配管，因此无法制作。)
注3：L※、N※的※表示套数。需2套时请记入“L2” (LB用)、“N2” (LB1用)。2个1套
注4：φ12~φ25标准型需要拆下缸盖，组装板螺母并加装全行程调整部件。“A3”是用于不拆下外壳而加装全行程调整部件时，组装有安装用板螺母的选择项。
注5：“H”表示φ12、φ16的螺纹规格为“M4”、φ20的螺纹规格为“M5”。
注6：请务必在“选择项组合表”中确认选择项的组合。