

注3：SSD の場合は、F 形スイッチは選択できません。

注1：シリンダ搭載形番は、下表の手配形番となります。
 注2：スイッチ単品形番は、下表のスイッチ基本形番末尾に -P4 が付きます。
 注3：SSD の場合は、F 形スイッチは選択できません。