

各机种对应表

适用缸径		双作用・单活塞杆型	双作用・防坠落型	单作用・加压伸出型	单作用・加压缩回型	双作用・双活塞杆型	双作用・背靠背型	双作用・两段型	伸出行程可调型	缩回行程可调型	双作用・低速型	双作用・低摩擦型	双作用・耐热型	双作用・强力刮板型	双作用・串联型	双作用・直接脚座安装型	双作用・防回转型
	P4	●	●	○	○	○	○	○	○	○				○ φ40以上	○	○	▲
φ20~100	P40	●注2	●注2	○	○	○注2	○	○	○	○注1				○注2 φ40以上	○	○	▲
	P42	▲注2	▲注2			▲注2	▲	▲	▲	▲注1					▲	▲	

注1：密封垫圈采用了镀锌。

注2：缓冲密封件采用了镀锌。(φ50、φ63除外)

●：对象机种
○：准对象机种
▲：请咨询本公司。
■：对象外

型号表示方法

不带开关（内置开关用磁环）

SCM-LB-40-B-100-M-P4-P40-I

带开关（内置开关用磁环）

SCM-LB-40-B-100-SW11-D-M-P4-P40-I

A 安装方式
注1

B 缸径

C 缓冲

D 行程

E 开关型号
注3

F 开关数

G 开关安装方式

H 选择项
注4

I 附件
注5

型号选择时的注意事项

注1：安装部件附带在产品中发货。

注2：有关最小行程、请参阅上页。

注3：缸径为φ20~φ40，开关安装方式为导轨方式时，无法安装SW19、SWBW、SWCC、SWDK、SWDL、SWDM。

注4：选择了开关安装方式“Z”时，无法选择出厂时附带开关导轨“Q”。

注5：“I”“Y”无法同时选择。

注6：关于杆端形状的定制规格，请参阅《空压气缸综合I》（样本编号：CB-029SC）。

注7：开关附带在产品中发货。需要安装后发货时，请与我公司营业所商谈。

注8：作为相关产品，备有调速阀。请咨询本公司。

符号		内 容							
A 安装方式									
缸 径 (φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
00	基本型	●	●	●	●	●	●	●	●
LB	轴向脚座型	●	●	●	●	●	●	●	●
FA	前端法兰型	●	●	●	●	●	●	●	●
FB	后端法兰型	●	●	●	●	●	●	●	●
CA	单耳环型	●	●	●	●	●	●		
CB	双耳环型 (带销和挡圈)							●	
TA	前端耳轴型	●	●	●	●	●	●		
TB	后端耳轴型	●	●	●	●	●	●		
B 缸 径 (mm)									
20	φ20								
25	φ25								
32	φ32								
40	φ40								
50	φ50								
63	φ63								
80	φ80								
100	φ100								
C 缓冲									
B	两侧带气缓冲								
R	前端带气缓冲								
H	后端带气缓冲								
D	两侧带橡胶缓冲								
D 行程 (mm)									
缸 径		行程 注2				中间行程			
φ20~φ32		10~1000				每1mm			
φ40~φ100		10~1500							
E 开关型号									
开关型号									
请参阅卷头23~26的对应表。									
F 开关数									
R	前端带1个								
H	后端带1个								
D	带2个								
T	带3个								
4	带4个 (4个以上请填入开关数)								
G 开关安装方式									
无符号	导轨方式								
Z	束带方式								
H 选择项									
Q	出厂时附带开关导轨								
M	活塞杆、活塞杆螺母材质 (不锈钢)								
I 附件									
缸 径 (φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
I	单耳环连接件	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	双耳环连接件 (带销和挡圈)	●	●	●	●	●	●	●	●
B1	单耳环支撑件							●	●
B2	双耳环支撑件	●	●	●	●	●	●		

P4 Series

气缸
卡盘
关联元件
气动执行器

真空元件

空压阀

空压辅助元件

接头

辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达规格

无马达规格

电动机执行器