

各机种对应表

适用缸径	双作用型
φ12~100	P4 P40 P42

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 ■：对象外

型号表示方法

不带开关

SSG - 12 D - 10 - P4 P40

带开关

SSG-L - 12 D - 10 - SW11 - R - P4 P40

带双色显示式、断电延迟型、T1※开关(仅限φ12・φ16)

SSG-L1 - 12 D - 10 - SW31 - R - P4 P40

A 机种型号

B 缸径

C 缓冲

D 行程

关于中间行程
可按1mm为单位进行制作。
(无法制作带开关的行程不足5mm的产品)中间行程时的
全长尺寸与其上一档标准
行程的尺寸相同。

E 开关型号

注1
注2
注3
注4
注5

F 开关数

符号	内容
A 机种型号	
SSG	双作用・单活塞杆型
SSG-L	双作用・单活塞杆型・带开关
SSG-L1	φ12、φ16带双色显示、断电延迟型、T1※开关
B 缸径 (mm)	
12	φ12
16	φ16
20	φ20
25	φ25
32	φ32
40	φ40
50	φ50
63	φ63
80	φ80
100	φ100
C 缓冲	
无符号	不带缓冲
D	两侧带橡胶缓冲
D 行程 (mm)	
缸径 (φ)	
	12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
5 5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10 10	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15 15	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
20 20	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
25 25	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
30 30	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
35 35	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
40 40	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
45 45	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
50 50	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
75 75	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
100 100	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
E 开关型号	
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。	
F 开关数	
R	前端带1个
H	后端带1个
D	带2个
T	带3个

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：φ12、φ16的行程5mm的气缸上无法安装T0※、T5※开关。

注2：φ12、φ16气缸上无法安装T2YD※开关。

注3：φ12~φ32气缸上无法安装T8※开关。

注4：F形开关仅可安装在缸径φ25的配管气口同一面上。

注5：开关附带在产品中发货。需要安装后发货时，请与我司营业所商谈。