









允许负载重量





【水平・壁挂安装时】



※ 执行器的移动寿命为5,000km时的值。(加减速0.5G、速度300mm/s)
丝杠导程：2mm为移动寿命1,000km时的值。




允许负载重量

【垂直安装时】




※ 执行器的移动寿命为5,000km时的值。(加减速速度0.5G、速度300mm/s)
丝杠导程：2mm为移动寿命1,000km时的值。

活塞杆端跳动量 (EBR系列) ※参考值



活塞杆端跳动量(EBR系列) ※参考值



EBR	EBR	ETS	ETSMultiAxis	伺服马达对应
ECS	ETV	ECV	EKS	步进马达对应
EBS	EBR	ETS	ECS	

使用
注意事项