

适用流体・流量控制范围

型 号		适用流体	流量控制范围 (L/min)					阀体材质	配管口径	
			0.01	0.1	1	10	100			
空气型	FCM-9500 AI	AIR 空气 N2 氮气						0.015~0.5	树脂 	树脂 φ6快插接头 φ8快插接头
	FCM-0001 AI							0.03~1		
	FCM-0002 AI							0.06~2	SUS 	SUS Rc1/4 9/16-18 UNF
	FCM-0005 AI							0.15~5		
	FCM-0010 AI							0.3~10		
	FCM-0020 AI							0.6~20		
	FCM-0050 AI							1.5~50		
	FCM-0100 AI (仅限树脂型)							3~100		
燃气型	FCM-9500 AR	Ar 氩气						0.015~0.5	SUS 	Rc1/4 9/16-18 UNF
	FCM-0001 AR							0.03~1		
	FCM-0002 AR							0.06~2		
	FCM-0005 AR							0.15~5		
	FCM-0010 AR							0.3~10		
	FCM-0020 AR							0.6~20		
	FCM-0050 AR							1.5~50		
燃气型	FCM-9500 O2/LN/C1/C3	O2 氧气 13A 城市煤气 CH4 甲烷 C3H8 丙烷						0.015~0.5	SUS 	Rc1/4 9/16-18 UNF
	FCM-0001 O2/LN/C1/C3							0.03~1		
	FCM-0002 O2/LN/C1/C3							0.06~2		
	FCM-0005 O2/LN/C1/C3							0.15~5		
	FCM-0010 O2/LN/C1/C3							0.3~10		
	燃气型		FCM-0002 H2/HE	H2 氢气 He 氦气						
FCM-0005 H2/HE							0.15~5			
FCM-0010 H2/HE							0.3~10			
FCM-0020 H2/HE							0.6~20			

输入输出规格

输入		型 号	输出		
输入信号:规格			输出方式	规格	错误输出
 模拟：0-10V	 预设：4点(2bit) (注)	FCM-□-□0AN	 模拟	1-5V	NPN
		FCM-□-□0AP			PNP
		FCM-□-□0SN	 开关	NPN	NPN
		FCM-□-□0SP		PNP	PNP
 模拟：0-5V	 预设：4点(2bit) (注)	FCM-□-□1AN	 模拟	1-5V	NPN
		FCM-□-□1AP			PNP
		FCM-□-□1SN	 开关	NPN	NPN
		FCM-□-□1SP		PNP	PNP
 模拟：4-20mA	 预设：4点(2bit) (注)	FCM-□-□2AN	 模拟	1-5V	NPN
		FCM-□-□2AP			PNP
		FCM-□-□2SN	 开关	NPN	NPN
		FCM-□-□2SP		PNP	PNP
 并行：10bit		FCM-□-□PAN	 模拟	1-5V	NPN
		FCM-□-□PAP			PNP
		FCM-□-□PSN	 开关	NPN	NPN
		FCM-□-□PSP		PNP	PNP

(注) 以特注对应预设8点(3bit)输入。(此时, 不能使用外部累计复位信号输入功能。)详情请咨询本公司销售人员。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末