


维护部件


■维护部件／马达安装方向：右、下、左折回安装用(正时皮带)

型 号	适用機種
	
EBS-04MR-BELT	EBS-04GR/D/L
EBS-05MR-BELT	EBS-05GR/D/L
EBS-08MR-BELT	EBS-08GR/D/L

■维护部件(润滑油加注嘴)

型 号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	全部機種

■维护部件(钢带)

型 号	适用機種
	
EBS-04-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-04 (相应行程产品)
EBS-05-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-05 (相应行程产品)
EBS-08-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-08 (相应行程产品)

■接头

型 号	适用機種
	
ZW-L6-6-P4	EBS-04G
ZW-L8-8-P4	EBS-05G/08G