

维护部件

■维护部件 / 马达安装方向：右、下、左折回安装用(正时皮带)

型号	适用機種
	
EBS-04MR-BELT	EBR-04GR/D/L
EBS-05MR-BELT	EBR-05GR/D/L
EBS-08MR-BELT	EBR-08GR/D/L

EBR-P4
(带马达)


EBR-P4
(带马达)

■维护部件(润滑油加注嘴)

型号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	全部機種

ECG-A
(控制器)

■维护部件(法兰)

型号	适用機種
	
EBR-04-FA	EBR-04※
EBR-05-FA	EBR-05※
EBR-08-FA	EBR-08※

使用注意事項

■接头

型号	适用機種
	
ZW-L6-6-P4	EBR-04G
ZW-L8-8-P4	EBR-05G/08G