

〈防坠落阀〉

系列名称	型号	配管口径		备注	记载页码
		真空发生器侧	工件侧		
VSECV系列 • 即使工件脱离，其他回路的工件也能保持真空。 • 适用于SELVACS吸盘系列。	VSECV-M3	M3			876
	VSECV-M4	M4			
	VSECV-M5	M5			
	VSECV-M6	M6			
	VSECV-M10	M10			
	VSECV-6A	R1/8			



〈小型真空减压阀〉

系列名称	型号	配管口径		备注	记载页码
		φ6	φ8		
VSRVV系列 • 初始压力和终端压力均可控制。 • 可选择带数字显示真空用压力开关或真空用压力表。	VSRVV-※A※	○	○	弯管 (输出：外螺纹)	880
	VSRVV-※B※	○	○	弯管 (供给：外螺纹)	
	VSRVV-※U※	○	○	活接头型	



〈真空破坏单元〉

系列名称	型号	配管口径		备注	记载页码
		真空发生器侧	工件侧		
VSLF系列 • 真空发生器的真空特性不变，控制真空破坏空气。 • 利用真空破坏回路的溢流功能，可缩短真空破坏时间。	VSLF-44	φ4	φ4		890
	VSLF-66	φ6	φ6		
	VSLF-46A	φ4	R1/8		
	VSLF-66A	φ6	R1/8		



〈真空过滤器〉

●：标配 ○：选择项选择

系列名称	型号	配管口径						备注	记载页码
		M5	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12		
VSFB系列 大容量活接头型 ・通过旋流效果和滤芯去除灰尘和水滴。 ・整个集尘盒一按即可拆下，防止灰尘逸散。	VSFB-66			●				过滤面积：20cm ²	894
	VSFB-88				●			过滤面积：20cm ²	
	VSFB-1010					●		过滤面积：20cm ²	
	VSFB-1212						●	过滤面积：20cm ²	
VSFU系列 小型活接头型 ・滤芯的更换、清洗无需工具。 ・配管中途可轻松安装的直管型。	VSFU-1S	○	○	○				过滤面积：2.8cm ²	
	VSFU-1L	○	○	○				过滤面积：4.7cm ²	
	VSFU-2	○	○	○				过滤面积：7.5cm ²	
	VSFU-3			○	○	○		过滤面积：12.5cm ²	
VSFJ系列 小型插管型 ・适用于未内置真空过滤器的单体发生器。	VSFJ-44		●					过滤面积：0.8cm ²	902
	VSFJ-66			●				过滤面积：1.1cm ²	
FSL系列 直管型 ・小型、轻量、省空间的直管型 ・可在正、负压两种情况下使用	FSL100		●	●				过滤面积：4.7cm ²	
	FSL200		●	●				过滤面积：7.5cm ²	
	FSL500			●	●	●		过滤面积：12.7cm ²	

〈真空用压力开关〉

系列名称	型号	配管口径					备注	记载 页码
		M5	φ4	φ6	φ8	直接安装		
VSUS系列 • 备有2点输出和模拟输出2种。 • 配管连接备有快插接头、M5内螺纹、直接安装等3种。	VSUS-NW	○	○	○	○	○	NPN：2点输出	906
	VSUS-NA	○	○	○	○	○	NPN：模拟输出	
	VSUS-PW	○	○	○	○	○	PNP：2点输出	
	VSUS-PA	○	○	○	○	○	PNP：模拟输出	

〈真空吸笔组件〉

系列名称	型号	吸盘直径				吸盘橡胶材质	支架形状	记载页码
		φ2	φ4	φ6	φ8			
VST系列 ・笔形本体中内置吸盘和发生器。 ・适用于小部件的组装等。 ・还备有封装型。	VST-A※N	○	○	○	○	丁腈橡胶	无阀型	912
	VST-A※S	○	○	○	○	硅橡胶	无阀型	
	VST-B※N	○	○	○	○	丁腈橡胶	阀内置型	
	VST-B※S	○	○	○	○	硅橡胶	阀内置型	