


一般

向上方工作的协助

PAW Series
Powerful Arm

Before

累胳膊

工作姿势不合理
因而发生腰疼


从下方进入

工件重量 15kg(螺母转轮)

使用频度 10次/天

After

胳膊轻松

安全的状态
下组装用推车移动到
别的车间

轴配置

φ80+SCARA

附件

螺母转轮固定附件



Point

防腰疼措施

推车移动

下方进入

CKD